





iPod nano Armband



1



2



English: Slide iPod nano into the armband pocket. Fasten the bottom flap securely. The flap has two settings, one if you're using iPod nano alone, and the other if the Nike + iPod receiver is connected. Place the armband on your arm and pull the strap to tighten the armband. To remove iPod nano, remove the armband first, and then unfasten the bottom flap and slide iPod nano out of the armband pocket.

For warranty information, go to:
www.apple.com/legal/warranty/hardware.html

日本語： iPod nano をアームバンドのポケット内へスライドしてはめます。底部のフラップをしっかりと締めます。フラップには、iPod nano だけで使用する場合用と、Nike + iPod レシーバーを接続している場合用の、2通りの締めかたがあります。腕の上にアームバンドを置いてから、ストラップを引いてアームバンドを締めます。iPod nano を取り出すときは、最初にアームバンドを取り外してから、底部のフラップをゆるめ、アームバンドのポケットから iPod nano をスライドし引き出します。

保証については、次のサイトを参照してください：
www.apple.com/legal/warranty/hardware.html

Français : Glissez iPod nano dans la poche du brassard. Bouclez le rabat de manière sûre. Le rabat peut être bouclé de deux manières selon si vous utilisez iPod nano seul ou si vous utilisez le récepteur Nike + iPod. Attachez le brassard à votre bras puis tirez sur la sangle pour le serrer. Pour retirer iPod nano, retirez d'abord le brassard, dégrafez le rabat et sortez iPod nano de la poche du brassard.

Pour plus d'informations concernant la garantie, rendez-vous sur :

www.apple.com/legal/warranty/hardware.html

Deutsch: Schieben Sie den iPod nano in die Armbandtasche. Achten Sie darauf, die untere Lasche fest zu schließen. Die Lasche bietet zwei Einstellungen. Hierdurch haben Sie die Möglichkeit, den iPod nano entweder alleine oder mit einem angeschlossenen Nike + iPod-Empfänger zu verwenden. Streifen Sie das Armband über den Arm und ziehen Sie das Band fest. Zum Herausnehmen des iPod nano nehmen Sie zunächst das Armband ab. Lösen Sie dann die untere Lasche und ziehen Sie den iPod nano aus der Armbandtasche heraus.

Informationen zu den Garantiebestimmungen finden Sie unter:

www.apple.com/legal/warranty/hardware.html

Español: Introduzca el iPod nano en el bolsillo del brazalete. Fije la cinta inferior del brazalete. La cinta puede ajustarse en dos posiciones distintas: una si está utilizando solamente el iPod nano, y otra si tiene conectado además el receptor Nike + iPod. Colóquese el brazalete en el brazo y tire de la cinta para apretarlo. Para extraer el iPod nano, quítese primero el brazalete y, a continuación, desate la cinta inferior y saque el iPod nano del bolsillo.

Para obtener información sobre la garantía, visite:

www.apple.com/legal/warranty/hardware.html

www.apple.com/support/ipod

© 2007 Apple Inc. All rights reserved.

Apple, the Apple logo, and iPod are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. NIKE and the Swoosh Design are trademarks of NIKE, Inc. and its affiliates, and are used under license.

ZM034-4317-A

Printed in XXXX